

# 捷豹保养周期快速查询表

保养项目	保养间隔	约1万公里 或最近1年	约2万公里 或最近2年	约3万公里 或最近3年	约4万公里 或最近4年	约5万公里 或最近5年	约6万公里 或最近6年	约7万公里 或最近7年	约8万公里 或最近8年	约9万公里 或最近9年	约10万公里 或最近10年	
机油		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
机油滤清		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
空调滤芯		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
空气滤芯			■		■		■		■		■	
火花塞				■			■			■		
前刹车片				建议3万至5万公里时, 根据实际磨损情况更换				建议8万至10万公里时, 根据实际磨损情况更换				
后刹车片				建议3万至5万公里时, 根据实际磨损情况更换				建议8万至10万公里时, 根据实际磨损情况更换				
前刹车盘							建议6万至10万公里时, 根据实际磨损情况更换					
后刹车盘							建议6万至10万公里时, 根据实际磨损情况更换					
前雨刮片		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
后雨刮片		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
蓄电池		建议根据蓄电池实际使用情况及是否存在亏电判断是否需要进行更换										
轮胎		根据轮胎老化, 磨损程度, 四季轮胎胎纹深度小于3毫米, 冬季轮胎胎纹深度小于4毫米时建议更换。										
刹车油			■		■		■		■		■	
变速箱油							建议5万公里 (或5年) 到10万公里 (或10年) 时检查并更换					
冷却液											■	
前差速器油											■	
后差速器油											■	
分动箱油							建议6万公里 (或6年) 到10万公里 (或10年) 时检查并更换					
辅助驱动皮带											■	

## 备注

\*以上为综合建议, 部分车型保养周期可能与以上建议不同, 具体请以车主手册为准, 或根据实际检测车况和车辆使用情况



扫一扫访问官网  
查询更多车型保养价格